

# Instalace pružné podlahové podložky

## **Pomůcky:**

Nůžky nebo nůž na koberce.

## **Příprava:**

Před zahájením montáže doporučujeme řádně připravit podklad, na který se má akustická lisovaná podložka pokládat. Podložku lze instalovat na jakýkoli podklad (betonový potěr, dřevo...), ale musí být rovný, hladký, suchý, čistý, zbavený prachu, škrábanců a prasklin. V případě prašného podkladu je vhodné podklad napenetrovat základním nátěrem na prašné podklady.

## **Instalace akustické lisované podložky:**

Stačí naši podložku rozvinout z role a nastříhat na požadovanou velikost pomocí nůžek nebo nařezat pomocí nože na koberce. Podložky se kladou v jedné vrstvě tak, aby okraje jednotlivých pásů k sobě přiléhaly přímo (nenecháváme dilatační spáry) – jinak vzniknou akustické mosty zhoršující akustické vlastnosti podlahy.

Vždy doporučujeme povrch chránit parotěsnou fólií o tloušťce min. 0,2 mm a to v pořadí podklad - parotěsná fólie - akustická podložka - vinylové/dřevěné podlahy.

Z důvodu nasákavosti by se lisované akustické podložky neměly používat na místech vystavených vlhkosti nebo v místech, kde mohou být vystaveny vodě.

Při rozkládání a pokládání podložky dbejte na nutnost její ochrany proti mechanickému poškození. Podložka, která je jakkoli poškozená, by se neměla instalovat.

**TIP:** Pokud vám podlahové podložky dorazí srolované v balíku, doporučujeme je alespoň dva dny před instalací vybalit a vyskládat na plochu, aby se stačili před instalací vyrovnat do původního tvaru. Pak se s podložkami lépe pracuje. Podložky neskladujte ve vlhkém prostředí, ani v místech s nadměrnými teplotami. Ideální je běžná pokojová vlhkost i teplota.